

# Technical Information

## OAクリーナー (OA機器用)

株式会社 タナカ化学研究所

OAクリーナー (OA機器用) は、パソコン、コピー機等、各種OA機器専用開発された洗浄効果の特に優れたムース状クリーナーです。手垢、タバコのヤニ、ホコリなどの汚れをスプレーした泡が汚れを強力に溶かしながら落とします。また、静電防止効果があるため、細かなチリやホコリの付着を防止します。

### 【使用用途】

パソコン、コピー機等、オフィス内の各種事務機器及び設備全般のプラスチック部分の洗浄と静電防止。

### 【使用方法】

目的箇所に本品をスプレーした後、布またはペーパータオル等できれいに拭き取ってください。特に汚れのひどい箇所には、同様の操作を数回繰り返してください。仕上げに濡れた布等で水拭きしてください。

### 【取り扱い上の注意点】

- **キーボード面に直接スプレーをしないでください。** 隙間より薬液が浸透し接点不良を起こす危険があります。キーボード面に使用するときには本品を布にスプレーしその布で汚れを拭き取ってください。
- 塗料や樹脂の種類により変色することがありますので、本品を御使用される前に、目立たない箇所で試し塗りの後に御使用ください。
- 金属部分に噴霧した場合、錆びる危険がありますので、使用後は濡れ雑巾等で良く拭き取り、防錆剤等で防錆処理してください。
- 使用後は、よく手洗いを励行するなど、肌荒れを防止するように注意してください。
- 万が一口に入った場合は、直ちに吐き出しよくうがいしてください。また、目に入った場合は、すぐに多量の水で洗い流してください。どちらの場合も早急に医師の診断を受けてください。

### 【荷 姿】

420ml 入りスプレー缶 30 本入りダンボール



**TANAKA CHEMICAL LABORATORY**

4-12-16, Hongo Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0033 Japan

Tel +81-3-3816-0451 Fax +81-3-3811-0839

URL: <http://www.tclb.co.jp>